JUG JOYDRUMバスドラムペダル、ハイハットペダル用センサーカバー交換方法

JUG JD SensorCover JAN: 2700000049068

(1) ハイハットペダル、バスドラムペダルは経年変化 や繰り返しの使用により音が出なくなってしまう ことがあります。

主な原因はゴム製のセンサーのカバーが疲労によ り破けてしまいセンサーが検知できなくなること



② センサーカバーはプラスドライバー1 本で簡単に交換できます。

まずはペダル裏側の下記5箇所のネジ をドライバーで外しプラスチック製力 バーを外します。



③ 次に下記の丸で囲んだ場所のネジを外します。



4 足置き部分を上に上げ、センサー部分を露出させます。 丸で囲んだ部分が破けたセンサーカバーです。 次に矢印の2箇所のネジを外しプラスチックのプレートを 外します。



⑤ プラスチックプレートを外しセンサーカバーを露出させ、センサーカバーを外します。手で簡単に外すことができます。

6 下記矢印の穴位置と交換用センサーカバーの足位置を合わせて取り付けします。









